




Zawartość opakowania

Część	Dodatkowe informacje		Liczba elementów
M4		-	1
M6		-	1
M8		W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być zamontowany fabrycznie na jednym z paneli fotowoltaicznych i nie wymaga dodatkowej instalacji.	1
B1		-	2
B2		-	2
B3		-	1
S1	 8x12mm	-	8
S2		-	8
S3	 8x50mm	-	2
S5		-	2
S6	 8x35mm	+2 dodatkowe śruby, jeśli mikroinwerter nie został zamontowany fabrycznie.	2
S7		-	2
S8	 8x50mm	-	4
S9		-	2
S10	 10x120mm	-	2
S11		-	2
S20		-	10
T1		-	1
Jeżeli brakuje jakiegos elementu lub zgubisz lub uszkodzisz jakąś część podczas montażu, skontaktuj się z nami. Z chęcią pomożemy.			

Potrzebujesz również

- Kątomierz i poziomica – tradycyjna lub aplikacja w telefonie
- Śrubokręt płaski 6 mm

Numery seryjne i inne notatki

Numery seryjne

Sprawdź numery seryjne kartonów zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera, z tymi, które otrzymałeś od nas drogą mailową. Prześlij nam zdjęcie, jeśli którykolwiek z numerów seryjnych na urządzeniach/opakowaniu nie zgadza się z tymi z emaila.

Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, paneli i mikroinwertera do celów gwarancyjnych. Przyklej etykiety z odpowiednimi numerami lub zapisz je w poniższych polach.

Wpisz numery seryjne dla każdego kartonu zestawu solarnego (znajdziesz je na kartonie).

Przyklej etykietę z numerem seryjnym dla mikroinwertera (znajdziesz go w woreczku z instrukcją instalacji lub na kartonie urządzenia).

Karton 1:

Karton 2:

Wpisz tutaj numer/numery seryjne dla panelu/paneli (znajdują się na urządzeniach).

Panel 1:

Panel 3:

Panel 2:

Panel 4:

Gwarancja i wsparcie techniczne

Właśnie zaczynasz swoją przygodę z zestawem solarnym.

Dla Twojej wygody i bezproblemowego użytkowania nasze produkty są objęte zarówno gwarancją wydajności, jak i gwarancją jakości wykonania - szczegóły znajdziesz w e-mailu dotyczącym Twojego zamówienia i Ogólnych Warunkach Gwarancji (<https://link.onestep.solar/gwarancja>).

Aby korzystać z naszego wsparcia przez dłuższy czas, możesz przedłużyć gwarancję w ciągu 30 dni od daty zakupu. Możesz to zrobić, dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym tutaj https://link.onestep.solar/przedluzenie_gwarancji.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, jesteśmy do Twojej dyspozycji - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.



Twój numer instalacji u operatora sieci elektroenergetycznej

Twoje notatki



OneStep.Solar sp. z o.o.

ul. Chmielna 73B/14
00-801 Warszawa
obslugaklienta@onestep.solar
+48 22 897 48 12

Kontakt 24/7

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w godzinach pracy lub porozmawiaj z naszym botem AI w dogodnym dla Ciebie momencie. Jesteśmy tu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc!





Krótka instrukcja instalacji

Kompletny zestaw solarny na balkon – 420W

Wymagania dotyczące miejsca instalacji

- 

Tylko do użytku prywatnego, nie montować w miejscach publicznych.
- 

Odpowiedni dla balustrad balkonowych o maksymalnej średnicy 90 mm.
- 

Nie instaluj paneli słonecznych w miejscach zacienionych.
- 

Balustrada balkonu powinna być szersza niż 172 cm dla jednego panelu.

Ważne wskazówki przed instalacją

- 

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź części zestawu pod kątem widocznych uszkodzeń.
- 

Zachowaj numery seryjne zestawu solarnego, mikroinwertera i paneli (znajdziesz je na urządzeniach). Są one potrzebne w przypadku roszczeń gwarancyjnych.
- 

Montaż wymaga dwóch osób.
- 

Uważaj, aby podczas instalacji niczego nie upuścić.
- 

Położ podkładkę pod dwustronny panel, aby nie uszkodzić żadnej z powierzchni szklanych. Nie stawaj na panelu ani na jego ramie i upewnij się, że nic na niego nie spadnie podczas montażu. Aby uniknąć odcisków palców, nie dotykaj powierzchni szklanych rękami.
- 

Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów budowlanych, przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, norm bezpieczeństwa elektrycznego oraz przepisów ochrony środowiska.
- 

Podczas instalacji używaj rękawic roboczych.
- 

W przypadku starszych bezpieczników topikowych zmień bezpiecznik 16 A na następny mniejszy.


Instalacja

1



Zalecany kąt nachylenia uchwytu panelu słonecznego to **60°**, co jest standardowym ustawieniem fabrycznym.

Jeśli chcesz dostosować kąt nachylenia, możesz ustawić go między **45°** a **80°**. Możesz użyć kątomierza, który znajduje się w wielu aplikacjach na smartfony.



Przy kącie **45°** panele wytwarzają około 5-7% więcej energii, ale odstają bardziej od balkonu.






2



3




4





5



W niektórych seriach produkcyjnych mikroinwerter może być już zamontowany na jednym z paneli słonecznych i nie wymaga dodatkowego montażu.






Zamontuj przodem do balustrady balkonowej.




6



7




8



S20 Możesz użyć **opasek kablowych**, aby przymocować luźne kable do panelu.

9



Instalację fotowoltaiczną podłącz do gniazdka dopiero po zamontowaniu i sprawdzeniu wszystkich pozostałych części.



Instalację fotowoltaiczną podłącz tylko do stałego gniazdka elektrycznego, nie do listwy zasilającej.




Nie dotykaj inwertera po podłączeniu – ryzyko poparzenia.



Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli wyjmij wtyczkę z gniazdka.

10



Uruchamianie: trzykrotne szybkie miganie lampki na czerwono.



Testowanie: dwukrotne wolne miganie lampki na czerwono.



Wytwarzanie energii: miganie lampki na zielono
• **wolne:** niska moc wyjściowa
• **szybkie:** wysoka moc wyjściowa

11

Zeskanuj kod QR lub odwiedź <https://link.onestep.solar/instrukcja>, aby zobaczyć instrukcje instalacji aplikacji i rejestracji Twojego zestawu solarnego.

